

## OZDOBNÉ KRYTY KOL /POKLICE/

- Hodí se na většinu ocelových disků kol.
- Západky z umělé hmoty nezpůsobují poškrábání disku.
- Kryt je povrchově upraven odolným, neloupavým lakem
- Zajišťuje pěkný vzhled a snadné čištění krytu kola.
- Jednoduchá montáž bez pomoci náradí.
- Přístup k ventilku je umožněn výseky.
- Výrobek je shodný s typem schváleným MD č. 1047, č.j. 20433/93-222.

**Montáž.** Před nasazením krytu očistěte disk. Ocelový roztažný prstenec nastavte prolisem na místo pro ventilku a vtiskněte ho do žlábků v západkách. Na dolní část disku přiložte kryt kola, podepřete kolenem, horní dvě západky stlačte prsty a kryt zatlačte do disku. Pak zatlačte kryt po celém obvodu do disku kola.

**Demontáž.** Prsty obou rukou zasuňte do otvorů krytu u horní části kola a rovnoměrným tahem vytrhněte kryt. Při mimořádně silném uchycení podeberete kryt kola širokým šroubovákem.

**Doporučení.** Při použití sněžových řetězů demontujte kryty.

**Upozornění:** Jelikož se jedná o universální poklice určené pro většinu automobilů, může se v některých případech stát, že je poklice na disku příliš volná, nebo příliš těsná. Tehdy je nutno zvětšit nebo zmenšit průměr přitlačné pružiny v místě ohybu pro ventilku, buď roztažením pružiny (fot. 5A) poklice je volná, nebo stlačením pružiny (fot.5B) poklice je těsná.

